DETARTRANT CAFETIERES

00060401

Détartrant
Cafetières

Flacon de 375 ml

PCB : 12

LE DETARTRAGE EN TOUTE SECURITE

Buhler Détartrant Cafetières dissout les dépôts calcaires de vos cafetières, bouilloires, récipients alimentaires, vases… Sa formule contient un acide à base de citron, ce qui permet de l'utiliser sur tous vos appareils alimentaires.

Mode d'emploi :

- Bouchon sécurité : presser le bouchon de chaque côté jusqu'à ouverture, tout en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour les cafetières :
  - Verser 4 verres d'eau et 1 verre de Buhler Détartrant Cafetières dans le réservoir de votre cafetière. Faire fonctionner normalement jusqu'à écoulement total du produit. Rincer une à deux fois en faisant fonctionner l'appareil rempli d'eau.
- Pour les bouilloires, casseroles, vases :
  - Ajouter 2 cuillères à soupe de produit par ½ litre d'eau. Laisser agir quelques heures. Rincer une à deux fois.